

1. Estados

En esta pantalla puede alternar los estados de funcionamiento del equipo entre:

Normal Abierto (NO)
Normal Cerrado (NC)

El color rojo indica inactividad y el color verde cuando esta activa la función.



Inactivo



Activo

2. Control por presencia

Cuando la opción de control por presencia esta activo el Relé Smart monitorea la habitación de forma constante para ubicar los dispositivos que esten conectados a él por Bluetooth, se pueden dar dos situaciones:

Sin administrador: Cualquier persona que este conectada por Bluetooth funcionara como Presencia, hasta que la ultima persona conectada no salga de la habitación el Relé Smart permanecerá en estado Activado.

Con administrador: Cualquier persona que este conectada por Bluetooth y sea administrador funcionara como Presencia, hasta que la última persona conectada no salga de la habitación el Relé Smart permanecerá en estado Activado. A diferencia del modo sin administrador el resto de los usuarios seran ignorados.



Desactivado



Activado

3. Control por distancia

El sistema de control por distancia requiere que el Relé Smart esté conectado a internet mediante WiFi, de esta forma puede sincronizar su teléfono mientras esta en la calle y activarlo/desactivarlo de acuerdo a la distancia elegida.

Para que funcione correctamente tiene que usar la opción de "Permitir todo el tiempo", de esta manera la aplicación puede monitorear uno o más dispositivos sin necesidad que usted tenga en primer plano la aplicación.



Desactivado



Habilitar la función "Todo el tiempo"

4. Vista de usuarios secundarios

Los usuarios registrados pero sin derechos de administrador podrán ver las funciones del dispositivo pero no podrán alterar el funcionamiento, tampoco seran reconocidos por el sistema de control por presencia.



Estado



Control por presencia



Control por distancia



Selectores de Proximidad